

トップ	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層	選択肢	内容
コンタクト	→	→	→	→	→	登録されているアカウントへ電話をかける。
	コンタクト	→	→	→	→	登録されているアカウントへ電話をかける。
	履歴	→	→	→	全ての通話 不在着信 着信 発信 ボイスメール コンタクト追加リクエスト	全ての通話履歴を表示する。 不在着信履歴を表示する。 着信履歴を表示する。 発信履歴を表示する。 ボイスメール履歴を表示する。 要求されたコンタクト履歴を表示する。
	ステータスの変更	→	→	→	オフライン オンライン Skype Me 一時退席中 退席中 取り込み中 オンライン状態を隠す	ステータスを左の選択肢から選ぶ。
	プロフィール	公開プロフィール	→	→	Skype名 名前 性別 誕生日 国/地域 都道府県 市 言語	左のプロフィール情報を設定する。 設定した情報は公開される。
		非公開情報	→	→	メールアドレス	左のプロフィール情報を設定する。 設定した情報は公開されない。
	ユーザの切り替え サインアウト	→	→	→	→	現在のユーザをサインアウトし、別のユーザに切り替える。 現在のユーザをサインアウトする。
新規	→	→	→	→	Skype 電話番号	Skypeアカウントの新規取得や追加ができる。
検索	→	→	→	→	→	[Skype名] [名前] [Eメールアドレス] もしくはその一部からSkypeアカウントを検索・登録する。
サービス	Skypeクレジット	→	→	→	→	Skypeクレジットの残高を表示する。
	SkypeIn	→	→	→	→	SkypeIn (オンライン番号) を表示する。
	Skypeボイスメール	→	→	→	→	Skypeボイスメールを表示する。
	一般	パスワードの変更 自動サインイン 言語 ソフトウェアの更新 リセット	→ → → → →	→ → → → →	→ 自動的にサインインする パスワードのプロンプト → → すべてリセット ネットワーク設定を保存	パスワードを変更する。 電源 ON 時に Skype に自動的にサインインする。 電源 ON 時に Skype にユーザ名/パスワードを入力する。 メニュー画面の言語を設定する。15カ国語から選択できる。 ソフトウェアを更新する。 設定を全て初期化する。 ネットワーク設定以外を初期化する。
	発信	通話転送 通話転送先 ボイスメール 応答メッセージ	→ → → →	→ → → →	はい いいえ はい いいえ 再生 録音する 初期設定に戻す	不在着信を「通話転送先」に転送する。 不在着信を「通話転送先」に転送しない。 通話転送先の電話番号を入力する。 不在着信を Skype ボイスメールに転送する。 不在着信を Skype ボイスメールに転送しない。 「ただ今、留守しております。ピーと鳴ったらご用件を録音してください。」の音声が出る。 本機では無効。
		国番号 地域番号	→ →	→ →	→ →	国番号を入力する。(日本の国番号は81) 地域番号を入力する。(埼玉県の地域番号は048)
	プライバシー	通話 SkypeIn着信 ブロックしたユーザ	→ → →	→ → →	→ → →	すべてのユーザ コンタクトリストのユーザ SkypeIn着信を許可するユーザを設定する。 ブロックしたユーザの情報を参照する。
	サウンド	着信通知 着信音 着信音量 通知音 キーボード音	→ → → → →	→ → → → →	→ → → → →	着信音を連続して鳴らす。 着信音を1回鳴らす。 警告音を1回鳴らす。 着信音を鳴らさない。 着信音を左の選択肢から選ぶ。 着信音量を1~5から選択する。 通知音を鳴らす。 通知音を鳴らさない。 キーボード音を鳴らす。 キーボード音を鳴らさない。
	日付と時刻	時刻 タイムゾーン サマータイム 時間表示形式 時間区切り 表示記号 日付 日付書式 日付区切り	→ → → → → → → → →	→ → → → → → → → →	→ → → → → → → → →	時刻を設定する。 (NTPで時刻は自動設定されるので、通常は設定不要。) タイムゾーンを設定する。(日本はGMT+9) サマータイムを設定する。(日本はサマータイムなし) 時間表示形式を設定する。 時間区切り記号を設定する。 時間区切り記号を設定する。 日付を設定する。(NTPで日付は自動設定されるので、通常は設定不要。) 日付書式を設定する。 日付区切り記号を設定する。
	ブロックしたユーザの管理	→	→	→	→	ブロックしたユーザのSkypeコンタクト情報を参照できる。
	ネットワーク	ネットワークタイプ IPアドレス サブネットマスク ゲートウェイ プライマリDNS セカンダリDNS	→ → → → → →	→ → → → → →	DHCP Static IP PPPoE PPPoE Static IP →	ネットワークタイプを左の選択肢から選ぶ。 Static IP (固定IP) を選んだ時は、これらの設定が必要。
	機器設定	明るさ 自動画面オフ	→ →	→ →	→ →	バックライトの明るさを1~5から選択する。 画面オフになるまでの時間を1~5分から選択する。
	機器情報	→	→	→	→	[シリアル番号] [製品ID] [ソフトウェアバージョン] [ハードウェアバージョン] [MACアドレス] [著作権] などの情報を表示する。
	詳細	ソフトウェア更新 プロキシ設定 Skypeポート	→ → →	→ → →	はい いいえ プロキシがありません HTTPS SOCKS5 → → →	ソフトウェア更新を自動的にチェックする。 ソフトウェア更新をチェックしない。 電話のプロキシのタイプを左の選択肢から選ぶ。 プロキシを設定する場合は、これらを設定する。 着信接続ポート番号を設定する。 代替ポート番号を設定する。